

# 北京简约木门价格

发布日期：2025-10-04 | 阅读量：22

木门颜色外形选择建议：白色百搭，不过白色还分很多种不同的白色，正白、象牙白、乳白色等，如果要和室内其他白色搭配的话，应该提前确认好白色是否一致，比如拿先前材料的小样给后面材料的商家来做颜色参考，白色的漆面如果质量不好确实存在黄变的可能，如果是漆面尽量选UV烤漆，大厂的产品工艺相对更靠谱一些。现场不建议做白色油漆，容易黄变，除了白色之外，常见的就是木色，木色是一个大类，根据不同的木材或者贴皮，不同的纹路，会有不同的质感。木门该如何进行保养呢？北京简约木门价格

实木门的安装顺序：1、组装门套，先将门套和立板找出，根据背面编号对好接合口，采口要在同一平面上，在接口处涂上胶水。2、安装门套，将组装牢固的门套整体放进门洞内，用小木条将门套四周大致固定好，门套两面要与墙体在同一平面上，然后检查门套整体与地面是否垂直，门套顶板与两立板的两个角是否直角，门套立板有无弯曲，把铁片扭转两端，使之包住墙体。3、安装门扇，先开合页槽，合页槽与门扇两端的距离以门扇高度的1/10为宜。4、安装门锁，装完要检查门扇、门锁开关是否灵活，留缝是否灵活，留缝是否符合规范。5、安装门套线，将带直角边的门套线切成45度角，用木工刨修整，直角边插入门套槽内，并用地板胶将门套线与门套板粘牢。石家庄现代全木门订制复合木门使用好的钢板压花及木质内筋复合而成，款式新颖，颜色丰润；

实木门打蜡要注意什么？1、选择好天气：雨天湿度过高。打蜡会导致白色浑浊。特别是当室温低于5度时，木门蜡会变硬。打蜡前，请不要用含有化学物质的抹布擦拭木门。2、首先清理杂质。用稀释的中性洗涤剂擦拭实木门上的污渍可以提高打蜡效果。为了防止洗涤剂积聚在沟槽中。用洗涤剂浸泡过的抹布应尽可能干燥。3、进行局部试验。确认无异常后使用。为了防止蜡污染墙壁踢脚线和家具。用胶带等覆盖这些家具。用干净的抹布完全浸泡在木门蜡中。不要掉下来。不要把木门蜡直接倒在木门上。它会产生痕迹污渍和圆圈痕迹。

木门安装后要检查哪些地方？1、门盖板原材料，避免选择市场上厂家供应的纯中密度纤维板，长期使用的门可能会出现歪斜下沉现象。盖板的固定：盖板三面用螺丝固定，盖板与孔壁用发泡胶固定，不用钉子。2、门盖横框和竖框之间的连接，门楣与竖框的连接应符合缝隙严密、平整、无错位的标准；竖框与横框之间形成90度角，覆板与墙体之间的空间可以用木楔固定。盖与墙之间的调整：整套板与墙和地面的直线度可以用锤子进一步调整，需要保证水平和垂直板与墙和地面分开。优良原木门的纹理清晰自然，两侧的纹理和结节基本对称，但尺寸不一定相同。

一般来说：木门同家居中的家具、墙面漆、窗套垭口的关联比较大。同地板的关联相对较小。当居室环境为暖色调时、相对木门可以选择较暖的色系。当居室环境为冷色调时、相对应该选择浅一点的木门。木门应该同家具的颜色比较接近、应该同窗套垭口尽量保持一致（现在的套装门好

多带有配套的窗套哑口、踢脚板、护角线）、同墙面色彩要有对应性反差。地面的色彩同木门的协调要保持同一色性（如冷、暖），但不要一致。防止地面同墙面混沌不清，减弱居室空间感。全木门在工艺上解决了原木的不稳定性，造型上更加的多样与细腻。安徽简约实木门定做

开启与关闭门扇时，切忌用力过猛或开启角度过大。北京简约木门价格

为什么实木门的表面是油漆?1、实木门通常由松木制成，杉木，桉树，制作家具后，木材等，长期暴露在空气中，容易受到天气的影响，木材内部结构收缩不均匀，径向收缩和弦收缩，导致变形。2、雨季霉菌和昆虫腐蚀，容易造成木质家具过早腐烂。3、当木制家具在夏天湿浸时，它会经历春天的干燥。木材内部纤维的分离会导致木材开裂，这将大幅缩短木材家具的使用寿命。实木门家具生产完成后，为了避免上述三个问题，将在木制家具表面涂一层油漆，隔离空气，延长家具的使用寿命。同时，油漆大幅提高了木制家具的外观和光泽，提高了装饰效果和美观，更容易擦拭和清洁。北京简约木门价格

上海朴森家具制造有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的办公、文教行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*上海朴森家具供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！